



## BROYEUR REPLIABLE GYRAX

### ATTELAGE DU BROYEUR AU TRACTEUR :

1. Reculer le tracteur vers l'appareil (pour aligner les bras avec les chappes)
2. Accoupler le cardan au tracteur et mettre le support cardan dans son orifice
3. Reculer le tracteur jusqu'à ce que le repère qui se trouve sur la protection de cardan soit aligné avec la chaînette du centre de la boule d'articulation
4. Brocher les bras de relevage au trou des chappes le plus proche
5. Relier le 3<sup>ème</sup> point
6. **IMPORTANT : DESERRER la poignée de bridage de la rotule**
7. Bloquer les stabilisateurs du tracteur
8. Accoupler les flexibles hydro au tracteur (1SE+1DE)

### REGLAGE DU BROYEUR : sur une surface plane

1. Déplier l'appareil
2. Régler la hauteur de coupe à l'aide des axes de butée de vérins de roues
3. Ajuster le relevage du tracteur par rapport au réglage de coupe choisi afin d'obtenir une parallèle (voir appareil légèrement relevé de l'avant)
4. Régler la butée de relevage du tracteur
5. Ajuster la chaînette / repère protection à l'aide du 3<sup>ème</sup> point

### IMPORTANT AU TRAVAIL :

- Ne plus toucher au relevage mais uniquement sur la montée des roues arrières
- Distributeurs hydrauliques du tracteur en position flottante

### REPLIAGE DU BROYEUR

1. Baisser l'appareil au plus bas

### **ATTENTION : attendre l'arrêt total des rotors avant le repliage**

2. Replier l'appareil puis le relever

### DETELAGÉ DU BROYEUR

1. Baisser l'appareil au niveau des roues et du relevage
2. Enlever le 3<sup>ème</sup> point
3. **Brider la rotule de l'attelage à l'aide de la poignée**
4. Enlever les axes inférieurs de l'attelage
5. Désaccoupler la transmission

E-mail : [gyrax@wanadoo.fr](mailto:gyrax@wanadoo.fr)

Z.I 33, route de Lençloître - 86170 CHAMPIGNY LE SEC - France - Téléphone 05 49 54 60 44 - Télécopie 05 49 54 63 08

S.A.S au capital de 216 000 € RCS - Poitiers B 312 138 084 - SIRET 312 138 084 000 16 - Code NAF 293 D - CEE FR 29 312 138 084